

# CONFIGURATION IPHONE POUR ACCÈS À DISTANCE


MODEL NUMBERS - QSD9004/ QSDR04RTC/ QSDR008RTC/  
QSDR16RTC/ QSDR16RTCB/ QSDR74RTS/ QSDR174RTC

**Veillez suivre la procédure suivante pour accéder à la surveillance à distance avec le iPhone :**

1. La dernière version du micrologiciel doit avoir été installée sur le DVR, soit la version 090706 ou une plus récente. Sur le DVR, à partir du menu principal, cliquez sur l'icône DEVICE, puis sur l'icône MOBILE.
2. Configurez le nom d'utilisateur et le mot de passe, par exemple, admin / admin, puis réglez le port à 18004.
3. À partir de l'ordinateur, redirigez le port 18004 du routeur à l'IP du DVR.
4. Une fois le DVR configuré et le port redirigé, utilisez votre iPhone pour ouvrir le APP Store. Veuillez faire une recherche pour l'application APlayer sur App Store. Cliquez sur FREE afin de lancer le téléchargement. Veuillez noter que vous devez posséder un compte iTunes pour télécharger des applications.
5. Une fois l'application téléchargée, cliquez sur l'icône APlayer pour lancer l'application (Image 1). Cliquez sur la touche de configuration (Image 2) dans le coin inférieur droit de l'écran afin d'accéder aux paramètres pour l'adresse IP et l'adresse du port (Image 3).




(Picture 1)




(Picture 2)

(Settings)



(Picture 3)

6. Utilisez l'adresse IP publique (vous pouvez obtenir cette adresse en visitant le [www.myipaddress.com](http://www.myipaddress.com) à partir d'un ordinateur branché au même routeur que le DVR) afin d'afficher le champ de l'adresse IP du serveur et assurez-vous que le numéro de port est bien 18004. Entrez le même nom d'utilisateur que celui du DVR. Lorsque vous avez terminé, cliquez le bouton [Back] dans le coin supérieur gauche de l'écran (Image 3).
7. Un écran de commande devrait s'afficher, vous permettant de visionner une image en direct, de configurer différents paramètres d'affichage et de visionner les caméras du DVR (Image 4). Cliquez sur la touche Play du APlayer afin d'établir une connexion au DVR et de visionner l'écran en direct comme sur l'image 5. Vous pouvez sélectionner les caméras qui sont branchées au DVR à l'aide des touches 1 à 4 de l'écran principal (Image 5).



(Play)

(Picture 4)



(Picture 5) Down

Si votre système possède 8 caméras, cliquez sur la flèche de déplacement vers le bas dans la dernière rangée (Image 5) pour accéder aux touches des 4 autres caméras. Si votre système possède 16 caméras, cliquez à nouveau sur la flèche de déplacement vers le bas pour accéder aux touches des autres caméras.